



AIRBUTLER®

Watson

Gebrauchsanleitung

**Elektronischer Luftionisator für Toiletten,
Abstellräume, Vorräume und Kinderzimmer**

Achtung! Nadeln im eingeschalteten Zustand nicht berühren!

Wirkweise:

AIRBUTLER Watson gewährleistet ein Maximum an Reinigung Ihrer Raumluft: Staubreinigung, Beseitigung von Bakterien und Pollen sowie die Neutralisierung unangenehmer Gerüche.

Dies wird erreicht durch einen hochwirksamen Ionengenerator. Dieser erzeugt negativ geladene Ionen, die die Luft reinigen, verbessern und Schwebeteilchen aus der Luft entfernen. Der produzierte Aktivsauerstoff ist in der Lage, Bakterien, Viren und Milben zu vernichten und unangenehme Gerüche zu neutralisieren. Die Leistungsaufnahme beträgt lediglich 3 W.

Staubbindungseffekt:

Schon nach kurzer Zeit ist auf dem Staubscreen (im Geräteinneren) eine deutliche Ablagerung von Schadstoffen aus der Luft erkennbar.

Wohlfühlaspekt:

AIRBUTLER Watson beseitigt Gerüche, reinigt die Luft von allergenen Partikeln und Bakterien und sorgt für eine angenehme frische Luft in Räumen bis 15 m². Mit Hilfe des produzierten Aktivsauerstoffes ist **AIRBUTLER Watson** in der Lage, vorhandene Gerüche ohne Chemie zu neutralisieren.

Geräuscharme Konstruktion:

AIRBUTLER Watson arbeitet ohne Gebläse und ist geräuscharm im Betrieb.

Anwendungsbereich:

In Kinderzimmern, Küchen, Vorräumen, Abstellräumen und Toiletten.

Inbetriebnahme:

AIRBUTLER Watson ist ein kabelloser Ionisator und wird direkt an einer Steckdose angesteckt.

Geräteeinstellungen:

AIRBUTLER Watson kann mit oder ohne Notlicht betrieben werden. Stellen Sie den gewünschten Modus am seitlichen Schalter ein. Während des Betriebes in der Stufe (ION/LAMP) leuchtet am Gerät ein Licht, welches auch als Notlicht dient. Wird **AIRBUTLER Watson** ausgeschaltet oder in der ersten Betriebsstufe (LAMP/OFF) betrieben, schaltet sich das integrierte LED Notlicht aus.

ACHTUNG:

Beachten Sie bitte, dass sich auf Grund der hohen Staubbindungskraft auf der Wand hinter dem **AIRBUTLER Watson** ein schwarzer Belag bilden kann.

Wartung/Reinigung:

Entnehmen Sie alle 2 – 3 Wochen den Staubkollektor an der Oberseite des Gerätes und reinigen Sie diesen mit warmem Wasser und Spülmittel. In trockenem Zustand wieder einsetzen. **AIRBUTLER Watson** ist wieder betriebsbereit.

WICHTIG:

- Stecken Sie keine metallischen Gegenstände in das Gerät um Stromstöße und Schäden am Gerät zu vermeiden.
- Das Gerät muss von allen entflammaren und explosiven Gegenständen ferngehalten werden.
- Das Gerät darf keinem Wasser ausgesetzt werden.
- Vermeiden Sie Standplätze in direkter Sonne bzw. vermeiden Sie die Nähe von Hitzequellen wie Öfen etc., die das Gehäuse deformieren könnten.
- Für die Reinigung des Gehäuses darf kein Alkohol oder Benzin verwendet werden, da diese die Oberfläche beschädigen.
- Für Kinder und Haustiere unerreichbar aufbewahren.

Weitere Informationen:

Dieses Gerät reinigt die Luft, ersetzt aber nicht das regelmäßige Lüften von Räumen. Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor. Hersteller und Händler können für daraus resultierende Schäden keine wie immer geartete Verantwortung übernehmen. Bei erhöhter Luftfeuchtigkeit wird **AIRBUTLER Watson** säuseln. Dieses Geräusch hat keinen Einfluss auf die Funktionalität des Gerätes und ist harmlos.

Bei Fragen oder Problemen zur Anwendung erreichen Sie uns unter folgender Email-Adresse: office@airbutler.com

Technische Daten:

Type	AIRBUTLER Watson
Stromspannung	230 V
Verbrauch	3 W
Negative Ionen	$\geq 2,5 \times 10^6 / \text{cm}^3$
Aktivsauerstoff	$\leq 0,05 \text{ ppm}$
Abmessung	210 x 69 x 110 mm
Gewicht	300 g
Metallfilter	ja
Räume bis	15 m ²

AIRBUTLER behält sich das Recht für technische Veränderungen am Gerät vor.

Zubehör:

1 Ersatz-Staubkollektor



Garantieschein AIRBUTLER

Kaufdatum: _____

Name d. Käufers: _____ Vorname: _____

Adresse: _____

Telefon: _____

Name und Adresse des Händlers: _____

1. Alle **AIRBUTLER**-Produkte werden strengen Tests unterzogen, bevor sie die Fabrik verlassen. Gewährleistung auf Funktion zwei Jahre ab Kaufdatum.
2. Schäden und Funktionsstörungen innerhalb der Gewährleistungsfrist werden nur gegen Vorlage dieses ausgefüllten Garantiescheines behandelt. Für Überprüfungen der Fehlerursachen bringen Sie das Gerät bitte zurück zum Händler. Beruht der Schaden oder die Funktionsstörung auf einem Produktionsfehler, so wird das Gerät sofort repariert oder gegen ein Neugerät ausgetauscht. Schäden, die nicht im Produktionsbereich liegen, können leider nicht berücksichtigt werden.
3. Die Garantie umfasst keine Schäden, die auf unsachgemäße Handhabung, fehlerhaftes Zusammensetzen, manuelle Umbauten im oder am Gerät, nicht oder mangelhaft durchgeführte Reinigung des Gerätes, äußere Gerätebeschädigungen und auf offensichtliche Beschädigungen im Gehäuseinneren (wie z.B. Blitzschlag, künstliche Ursachen oder Naturereignisse) zurückzuführen sind.
4. Das Datum auf dem Garantieschein und die Vorlage der Rechnung sind für eine Inanspruchnahme der Garantie unbedingt erforderlich.
5. Defekten Gerätetyp bitte unten ankreuzen:

Frank

Andrew

Martin

Steven

Jordan

Philip

Watson

Jason